

**Betjeningsvejledning
Tankomskifter
TO-4000**

Tankomskifter

TO-4000



①

A B C D



②

Skift tank



③

④

Luftalarm





⑤

Afstil alarm



⑥

TI TEKNIK



Betjeningsvejledning

Tankomskifter type: TO-4000

① Lampe for POWER ok.

② Tank lampe:

lys = indkoblet.

slukket = udkoblet / tom.

blink = tapning.

③ Tank tryk.

④ Ind- / udkoblings nøgle.

⑤ Lampe for luftalarm.

⑥ Afstillingstryk for luftalarm.

1) Tank ind- / udkobling:

a) Drej nøgle ④ holdes drejet.

b) Tryk på den/de tanke ③ der ønskes ind- / udkoblet.

c) Slip nøgle.

2) Manuel tank skift:

a) Tryk på den tank ③ der skal tappes fra.

3) Afstilling af luftalarm:

a) Tryk på tryk ⑥ for afstilling.

Monterings-vejledning

Tankomskifter Type TO-4000

Til fjernindikering:
(24VDC max.30mA.)

Fælles +
Power (-)
Luftalarm (-)
Alle tanke tomme (-)
Sidste tank (-)

Til tankventiler:
(24 VDC max. 100mA.)

Tankventil D (-) åben
Tankventil D +
Tankventil D (-) lukket

Tankventil C (-) åben
Tankventil C +
Tankventil C (-) lukket

Tankventil B (-) åben
Tankventil B +
Tankventil B (-) lukket

Tankventil A (-) åben
Tankventil A +
Tankventil A (-) lukket

Tank A-B-C-D:
Lampe slukket = Tank ikke indkoblet.
Lampe tændt = Tank indkoblet.
Lampe blinker = Tank tappes.

Tankskift:
Tryk på den ønskede tankknap.

Tank ind-/udkobling:
Drej nøgle og tryk på de ønskede tanke,
lampe tændt = indkoblet
lampe slukket = udkoblet.

Hvis væskeføleren
ikke skal bruges,
kortsluttes den.

