

Type	I	Initialer	F	Side af sider
<b>Teknisk information</b>	<b>ALS</b>	<b>ALS</b>		<b>1 / 1</b>
Name	Nr.		Dato	
<b>Ombyg Tankomskifter til Fustageomskifter FO-2</b>	<b>T1060215A</b>		<b>2006-02-15</b>	

Filename: OMBYG TANKOMSKIFTER TIL FUSTAGEOMSKIFTER.DOC Printet 2006-03-31 af ALS

## 1. Ombyg Tankomskifter til Fustageomskifter FO-2

Fustageomskifter FO-2 bygger på nøjagtig samme elektronik som Tankomskifter TO-x000. Det er derfor muligt at anvende en Tankomskifter som reservedel ved service/rep. på en Fustageomskifter. Forskellen på de 2 styringer ligger i den anvendte software og et andet layout på forpladen.

For at anvende en Tankomskifter som reservedel til en Fustageomskifter, skal softwaren udskiftes. Softwaren er programmeret i den vedlagte IC-kreds, som er en lille microcontroller

### 1.1 Udskiftning af Microcontroller

1. Afmonter forpladen på Tankomskifteren.
2. Fjern forsigtigt Microcontrolleren (mærket med hvid label – ca. midt på bundprintet).
3. Monter forsigtigt den vedlagte Microcontroller (mærket FO-2 Vx.xx).  
OBS: Husk det lille hak/prik i huset på Microcontrolleren skal vende mod venstre kant af bundprintet.
4. De 2 indstikspind på bundprintet kan evt. fjernes, da de ikke anvendes i Fustageomskifteren.
5. Tankomskifter er nu ombygget til en Fustageomskifter og kan umiddelbart anvendes som reservedel til en Fustageomskifter FO-2.