

**Betjeningsvejledning
Tankomskifter
TO-3000**

Tankomskifter

TO-3000



①

A

B

C



②

Skift tank



③

④

Luftalarm





⑤

Afstil alarm



⑥

TI TEKNIK



Betjeningsvejledning

Tankomskifter type: TO-3000

① Lampe for POWER ok.

② Tank lampe:
lys = indkoblet.
slukket = udkoblet / tom.
blink = tapning.

③ Tank tryk.

④ Ind- / udkoblings nøgle.

⑤ Lampe for luftalarm.

⑥ Afstillingstryk for luftalarm.

1) Tank ind- / udkobling:

- a) Drej nøgle ④ holdes drejet.
- b) Tryk på den/de tanke ③ der ønskes ind- / udkoblet.
- c) Slip nøgle.

2) Manuel tank skift:

- a) Tryk på den tank ③ der skal tappes fra.

3) Afstilling af luftalarm:

- a) Tryk på tryk ⑥ for afstilling.

Monterings-vejledning

Tankomskifter Type TO-3000

Til fjernindikering:
(24VDC max.30mA.)

Fælles +
Power (-)
Luftalarm (-)
Alle tanke tomme (-)
Sidste tank (-)

Til tankventiler:
(24 VDC max. 100mA.)

Tankventil C (-) åben
Tankventil C +
Tankventil C (-) lukket

Tankventil B (-) åben
Tankventil B +
Tankventil B (-) lukket

Tankventil A (-) åben
Tankventil A +
Tankventil A (-) lukket

Tank A-B-C:
Lampe slukket = Tank ikke indkoblet.
Lampe tændt = Tank indkoblet.
Lampe blinker = Tank tappes.

Tankskift:
Tryk på den ønskede tanknap.

Tank ind-/udkobling:
Drej nøgle og tryk på de ønskede tanke,
lampe tændt = indkoblet
lampe slukket = udkoblet.

Hvis væskeføleren
ikke skal bruges,
kortsluttes den.

